

Solution ID: 64726**PRINT**

Ruckelige Videoanzeige

Stichworte / Stichwortsätze: Ruckelige Videoanzeige

1. Bitte passen Sie die Helligkeit und den Kontrast je nach Umgebung an. Bitte beachten Sie das eine möglichst helle Umgebung die besten Ergebnisse in der Videoqualität erzielt.
2. Installieren Sie die Treiber und Anwendungen mit Hilfe der mitgelieferten Installations-CD erneut oder prüfen Sie auf Aktualisierungen/Downloads, indem Sie oben rechts auf der Seite auf den Link **Downloads** unter **Quick Links** klicken und die Installation für Ihre Webcam vornehmen.

Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2009