

Solution ID: 6843**PRINT****Trovare il Modello o il Numero di Serie dei Prodotti Creative**

Parole Chiave / Frasi chiave: numero di modello creative, nomi dei prodotti creative, numero di serie del prodotto creative, identificare i prodotti creative, creative Sound Blaster, lettori MP3 creative zen, Altoparlanti creative, Altoparlanti, Cuffie creative, Webcam creative, Lista dei numeri di modello creative

È importante sapere il nome del prodotto o il numero del modello per poter identificare i passaggi di risoluzione per il problema.

Se si ha a disposizione il nome del prodotto o il suo numero di modello è possibile cercarlo con il suo nome o con il suo numero di modello oppure è possibile selezionare il prodotto ed il proprio sistema operativo manualmente. La lista seguente viene fornita per permettere di associare i numeri di modello dei prodotti con i nomi dei prodotti.

È possibile trovare il proprio numero di modello nella lista sotto:

- [Prodotti Sound Blaster](#)
- [Dispositivi di Intrattenimento/ Lettori MP3](#)
- [Altoparlanti](#) (questi prodotti non necessitano di driver)
- [Cuffie](#) (questi prodotti non necessitano di driver)
- [Modems e Prodotti di Network](#)
- [WebCam](#)
- [Prodotti in Magazzino e Prodotti DVD](#)
- [Prodotti di Video e Grafica](#)
- [Dispositivi di Input](#)
- [Strumenti per PC e Strumenti Musicali, Dispositivi Sound Blaster Wireless Music](#)

Per trovare il numero di serie del proprio dispositivo, fare riferimento ai seguenti articoli:

- [Prodotti Sound Blaster](#)
- [Dispositivi di Intrattenimento/ Lettori MP3](#)
- [WebCam](#)
- [Altoparlanti / Cuffie](#)
- [Schede Grafiche](#)

Nota: Per i download di driver/firmware/applicazioni, selezionare prima una categoria di prodotti da support.creative.com seguito dal prodotto per cui si desidera scaricare le applicazioni. La sezione dei download viene mostrata sotto l'immagine del prodotto:



All Downloads Search by file name or model no.

The available **download(s)** for **ZEN X-Fi 16GB/32GB** is listed below.

View: [Firmware](#) | [Application](#) | [All](#)

[Change configuration or use AutoUpdate](#)

[Find out your firmware version here](#)

Firmware

Creative ZEN X-Fi Firmware 1.04.08 [Show Details](#)

Filesize : 20.34 MB [Download](#)

Release date : 9 Oct 08

This download contains an improved version of the firmware found on your Creative ZEN® X-Fi player. It ensures a smoother operation of your player's FM Radio. For more details, read the rest of this Web release note.

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2012

Ulteriori Suggerimenti

SID64507: [Dove posso scaricare i driver/applicazioni e firmware Creative più recenti?](#)